



THERMO BOUTON – HYGRO BOUTON



Le plus petit enregistreur de température / d'humidité au monde.

POUR TOUS VOS CONTROLES DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE, LE SUIVI DE VOS PRODUITS, TRANSPORTS, PROCESS, POUR VOTRE DEMARCHE HACCP !

Discret, robuste, il supporte les chocs, l'eau et la poussière.

CARACTÉRISTIQUES

- Enregistre la date et l'heure
- Alarmes mini et maxi programmables avec seuils de temporisation
- Compte à rebours

PRÉSENTATION

- Ø 16 mm, épaisseur 6 mm
- Capsule en acier inoxydable
- Résistance à l'eau : IP 65
- Numéro de série unique

6 MODÈLES AU CHOIX

	Thermo Bouton 21G	Thermo Bouton 22L	Thermo Bouton 25L	Thermo Bouton 22T	Thermo Bouton 22E	Hygro Bouton 23
Plage de température °C	-40/+85°C	-40/+85°C	-40/+85°C	0/+125°C	+15/+140°C	-20/+85°C
Plage d'humidité H%	-	-	-	-	-	0/100%
Précision	± 1°C	± 0.5°C	± 0.5°C	± 0.5°C	±1.5°C(110/140°C)	± 0.5°C / 5%
Résolution	0.5 °C	0.1 ou 0.5°C	0.1 ou 0.5°C	0.1 ou 0.5°C	0.1 ou 0.5°C	0.1 ou 0.5°C
Taille mémoire/mesures	2048	4096 ou 8192	125440 ou 62720	4096 ou 8192	4096 ou 8192	4096 ou 8192
Fréquence de mesure	1 à 255 min	1 sec à 273 h	5 min à 243 h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h	1 sec à 273 h
Durée de vie de pile		10 ans max ⁽¹⁾		20 à 50 cycles de stérilisation ⁽²⁾		10 ans max ⁽¹⁾

3 FAÇONS DE LIRE OU PROGRAMMER VOS BOUTONS



Sur votre PC



Sur Smartphone Android



Sur Ethernet

FIXATIONS



Porte-clé de couleur



Œillet de fixation



Carte PVC blanche ou imprimée



Capsule de protection étanche

Fonctionne avec THERMOTRACK **PC**, THERMOTRACK-**ONLINE**, THERMOTRACK **MOBILE EDITION** et THERMOTRACK-**WEBSERVE**

(1) Entre -30 et +50°C. L'exposition prolongée à une température supérieure à 50°C peut réduire la durée de vie

(2) Un cycle = démarrage à 25°C, maintien à 121°C pendant 15 minutes et retour à 25°C